

Stromzähler ablesen

Ableseanleitung – wie lese ich den Stromzähler ab?

I. Einphasenzähler (Drehstrom/Wechselstrom)



Abb. 1

Schritt 1

Lesen Sie bitte zunächst die Zählernummer ab. Sie befindet im unteren Bereich der Frontseite des Zählers z.B. "050-67515" (s. zweites Bild links, gelbe Umrandung/ Vergrößerung). **Die Zählernummer bildet sich aus den Ziffern nach dem Bindestrich.**

In der Regel sind unsere Zählernummern 5stellig, nur in Lüttringhausen und Bergisch-Born zum Teil 10stellig, hier steht die Zahlennummern nach den Nullen z.B. Nr. "0000011906163" (Abb. 1: gelbe Umrandung/ Vergrößerung).

Die Zählernummer ist nicht zu verwechseln mit dem Zählerstand! (Abb. 1-3 rote Umrandung).



Drehstromzähler



Einphasen Wechselstromzähler

Abb. 2/3: Drehstromzähler / Einphasen Wechselstromzähler



Abb. 4: Drehstromzähler, Detail

Schritt 2

Den Zählerstand (jeweils rot umrandet) finden Sie im Sichtfenster des Zählers. Dabei benötigen wir nur die Ziffern **vor dem Komma**. Das (dunkel-) rot hinterlegte bzw. eingefasste Feld nach dem Komma entfällt

II. Doppeltarifzähler (HT/NT-Zähler)



Abb. 5: Doppeltarifzähler, Detail

Schritt 1

Gehen Sie wie oben beschrieben vor, bitte beachten Sie aber, dass wir bei einem Doppeltarifzähler zwei **Zählerstände** benötigen (siehe rote Umrandung): Einen für **HT (Hochtarif im oberen Zählwerk)** und **NT (Niedrigtarif im unteren Zählwerk)**.

Die Anzeige des jeweils aktuellen Tarifs sehen Sie im Sichtfenster zwischen den beiden Zählwerken (rote Klappe oder Pfeil).